

2013. 6. 12

共同住宅 集合郵便ポスト番号解除方法



① に指定番号を合わせ、右に 1 回転 指定数字まで回して止める。

次に 左 に指定数字まで回して扉を引く。

<例>

指定番号が 右 3 左 4 の場合

① に 3 を止めて、右に回し①に 3 で止める。

次に左に回し 4 で止めて扉を引くと開錠です。
